



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «СОЮЗ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПРАВИЛА

Оснащение приборного парка, необходимого
для проведения энергетического обследования.
Эксплуатация приборного парка

ПР-СЭО-16-2010

Утверждено

Решением Общего собрания
Некоммерческого партнерства
«Союз энергоаудиторов Омской области»

Протокол № 5
от 15 сентября 2010 г.

Исполнительный директор

_____ Горюнов В.Н.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие положения	3
2	Правила по подбору необходимой номенклатуры оборудования приборного парка	4
3	Требования к портативным приборам	5
4	Минимальный состав приборов	6
5	Рекомендуемый состав приборов	7
6	Измерительные системы	8
7	Заключительные положения	9

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 261-ФЗ, Федерального закона от 01 декабря 2007 г. «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ, другими нормативными актами в области энергетического обследования и положениями Устава Некоммерческого партнерства «Союз энергоаудиторов Омской области» (далее – НП «СЭО»).

1.2 Настоящие Правила являются обязательным документом для членов НП «СЭО», имеющего статус саморегулируемой организации в области энергетического аудита.

1.3 Настоящие Правила устанавливают единые требования к обеспечению приборной базы при проведении энергетического обследования объектов потребления энергоресурсов.

2 ПРАВИЛА ПО ПОДБОРУ НЕОБХОДИМОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИБОРНОГО ПАРКА

2.1 Инструментальное обследование применяется для восполнения отсутствующей информации, которая необходима для оценки эффективности энергоиспользования, но не может быть получена из документов или вызывает сомнение в достоверности.

2.2 Для проведения инструментального обследования должны применяться стационарные или специализированные портативные приборы.

2.3 При проведении измерений следует максимально использовать уже существующие узлы учета энергоресурсов на предприятии/организации, как коммерческие, так и технические.

При инструментальном обследовании необходимо провести следующие виды измерений:

- однократные измерения при котором исследуется энергоэффективность отдельного объекта при работе в определенном режиме (КПД котла, режим работы насосов, вентиляторов, компрессоров и т. д.);

- балансовые измерения применяются при составлении баланса распределения какого-либо энергоресурса отдельными потребителями, участками, подразделениями или предприятиями/организацией. Перед проведением балансовых измерений необходимо иметь точную схему распределения энергоносителя, по которой должен быть составлен план замеров, необходимых для сведения баланса. Для проведения балансовых измерений желательно иметь несколько измерительных приборов для одновременных замеров в различных точках. Рекомендуется использовать стационарные приборы, имеющиеся на предприятии, например, системы коммерческого и технического учета энергоресурсов. При отсутствии достаточного количества приборов обеспечивается установившийся режим работы всего оборудования, подключенного к распределительной сети, и исключается возможность изменения баланса вручную;

- регистрация параметров определение зависимости какого-либо параметра во времени (снятие суточного графика нагрузки, определение температурной зависимости потребления тепла и т. д.). Для этого вида измерений необходимо использовать приборы с внутренними или внешними устройствами записи и хранения данных и возможностью передачи их на компьютер. В ряде случаев допускается применение стационарных счетчиков без записывающих устройств при условии снятия их показаний через равные промежутки времени;

2.4 К стационарным приборам и оборудованию, используемому для энергоаудита, относятся приборы коммерческого учета энергоресурсов, контрольно-измерительная и авторегулирующая аппаратура, приборы климатического наблюдения и другое оборудование, установленное на объекте энергоаудита. Все измерительные приборы должны быть соответствующим образом проверены.

2.5 Портативные приборы могут быть собственностью члена НП «СЭО», обследуемого предприятия или взяты во временное пользование (аренду). Приборы должны иметь сертификат о поверке прибора и внесены в реестр средств измерения, содержаться в рабочем состоянии и быть поверенными в установленном порядке.

3 ТРЕБОВАНИЯ К ПОРТАТИВНЫМ ПРИБОРАМ

3.1 Приборы, с помощью которых проводится энергетическое обследование, должны иметь сертификат о поверке прибора, и внесены в реестр средств измерения.

3.2 Помимо вывода показаний на дисплей или шкалу приборы должны иметь стандартный аналоговый или цифровой выход для подключения к регистрирующим устройствам, компьютерам и другим внешним устройствам.

3.3 Портативные приборы должны иметь автономное питание или инвазионно (без повреждения объекта исследования или нарушения технологического процесса) подключаться к системе питания объекта обследования.

3.4 Все приборы должны быть компактными и иметь небольшой вес, позволяющий проводить обслуживание на объекте одним человеком.

4 МИНИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПРИБОРОВ

4.1 Для проведения энергетического обследования в состав портативной измерительной лаборатории должны, входить следующие приборы:

- ультразвуковой расходомер жидкости, позволяющий проводить измерения скорости, расхода и количества жидкости, протекающей в трубопроводе без нарушения его целостности и снятия давления;
- электроанализатор, измеряющий и регистрирующий токи и напряжения в 3 фазах, активную и реактивную мощности, потребленную активную и реактивную электроэнергию;
- бесконтактный (инфракрасный) термометр;
- набор термометров с различными датчиками: воздушными, жидкостными (погружными), поверхностными (накладными, контактными и др.);
- люксметр;
- анемометр;
- гигрометр;
- накопитель данных для записи переменных сигналов.

4.2 Накопитель должен иметь не менее двух температурных каналов для непосредственного подключения температурных датчиков, а также не менее двух токовых или потенциальных каналов для регистрации стандартных аналоговых сигналов.

5 РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СОСТАВ ПРИБОРОВ

5.1 Минимальный состав портативной измерительной лаборатории рекомендуется расширить дополнительными приборами. В перечисленный минимальный набор оборудования следует внести следующие дополнения:

- ультразвуковых расходомеров должно быть не менее 2 (Двух) для сведения баланса в гидравлических сетях, при этом, один расходомер должен быть оснащен высокотемпературными датчиками, работающими при температурах теплоносителя до 200 °С;

- электрохимические анализаторы должны быть оснащены датчиками для определения концентрации окислов азота и серы в дымовых газах, а также пылемерами.

5.2 В состав лаборатории необходимо включить дополнительно:

- анализатор качества электроэнергии;
- тестер электроизоляции;
- тестер заземления;
- микроомметр для проверки контактных сопротивлений;
- корреляционный определитель мест повреждения трубопроводов;
- различные течеискатели и детекторы газов;
- тепловизор;
- высокотемпературный инфракрасный термометр (пирометр);
- толщиномер для определения толщины стенок трубопроводов и резервуаров;
- расходомер для стоков;
- манометры и дифманометры на различные пределы измерений;
- определитель качества воды (солесодержание, pH, растворенный кислород);
- тахометр;
- динамометры для измерения усилий и крутящего момента;
- портативный компьютер.

6 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

6.1 Система электроснабжения. Для измерений могут быть использованы имеющиеся в системах электроснабжения измерительные приборы или приборы организации, проводящей обследование.

6.1.1 Измерительная аппаратура должна удовлетворять следующим общим требованиям:

6.1.1.1 все приборы должны быть поверены и иметь аттестацию органов Госстандарта;

6.1.1.2 погрешность измерения параметров должна составлять не более:

- по расходам электроэнергии $\pm 1,5$ %;
- по измерению токов ± 5 %;
- по показателям качества электроэнергии:
 - отклонение напряжения $\pm 0,5$ %;
 - доза фликера ± 5 %.

6.2 Системы освещения. Основная часть инструментального обследования сводится к измерению освещенности от искусственных и естественных источников света на нормируемой поверхности. Измерение освещенности в осветительных установках производится с помощью отечественных и импортных люксметров.

6.3 Системы отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и кондиционирования. Для измерений могут быть использованы имеющиеся на измерительных тепловых пунктах или центральных тепловых пунктах измерительные приборы, а при их отсутствии – переносные портативные приборы члена НП «СЭО».

7 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1 Настоящие Правила вступают в силу через 10 (Десять) дней со дня их утверждения Общим собранием членов НП «СЭО».

7.2 Настоящие Правила соответствуют законодательству РФ, а также Уставу НП «СЭО». В случае если законами и иными нормативными актами РФ, а также Уставом НП «СЭО» установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами РФ, а также Уставом НП «СЭО».

